



Der Anschluss ist Potentialfrei (Stromlos) somit ist egal, an welche Klemme, welche Farbe:
 Braun oder Weiß, an den beiden gekennzeichneten Klemmen
 angeschlossen wird. Die beiden Kabel könnten auch vertauscht werden!



MEURER
 Bauelemente
 www.meurer-shop.de

- 1) Programmierertaste für Handsender kurz drücken (mit Kugelschreiber oder ähnl.
- 2) LED beginnt zu blinken
- 3) Handsender Taste von Ihrem Handsender drücken
- 4) LED blinkt Schnell
- 5) Fertig, Ihr Handsender ist programmiert und der Universalempfänger sendet bei jedem Tastendruck einen Impuls an dem Tastereingang von der Steuerung