


Handsender bei RTS 20Q einlernen



Einlernen eines Senders.

- [Ta.F] < 1sek betätigen.
- In der Anzeige blinkt

F1



MEURER Original Ersatzteile



dickerf



dickerf

8.9. 9. Schritt: Handsender einlernen (Optional)

Dazu muss ein zum Handsender passendes Funk-Modul auf Steckplatz BL[1] eingesteckt sein.

Jetzt die einzulernende Sendertaste drücken und halten, bis die gewählte Funktion {F1} dauerhaft in der Anzeige erscheint (nicht mehr blinkt). Der Sender ist nun eingelernt. Wird kein Sender eingelernt, so wird nach 15s der Lernmodus automatisch verlassen.

MEURER Original Ersatzteile
Bauelemente © www.meurer-shop.de

Alle Sender löschen

- [Ta.F] ca. 6sek gedrückt halten.
- In der Anzeige blinkt {FL}.
- Hört das Blinken auf, sind alle Codierungen gelöscht.